



**JetSpray 3000 Luft- und
Wasserzuleitungen Ersatzteilliste**

Ersatzteilliste

ERSATZTEIL	ERSATZTEILNUMMER	BESCHREIBUNG
1	1408	Luftfilter
2	1045	0-80 PSI Druckanzeiger
3	1088	Luftregler
4	1036	Druckluftschalter
5	1083	Luftmagnetventil
6	15501444	10" Filtereinheit
7	1042	Wasserregler
8	1033	Wassermagnetventil
9	1069	Abflussmagnetventil